SeKi Multi

velké klávesy · předkonfigurované · schopný učení · jednotlivé · jednoduchá kopie

Vypínač, např. pro televizor

tlačítko AV

Tlačítko ztlumení

Zapnutí/vypnutí druhého zařízení, např. přijímače
(Nelze konfigurovat pomocí konfigurace značky, ale pouze pomocí programování klíčů.)

Zvýšení/ztišení hlasitosti

Program nahoru / dolů

Přímé číselné klávesy

tlačítko EXIT

tlačítko OK

Matrix Handels GmbH
Nadlerstrasse 1
91183 Abenberg
Německo
info@my-seki.com
Registrační číslo WEEE
DE 60722497

Nápověda a informace: www.my-seki.com

Konfigurace značky

SeKi Multi je předprogramován pro následující značky výrobců:

Samsung
(Konfigurace pomocí číselných kláves 1)

Sony
(Konfigurace pomocí číselných kláves 2)

Philips
(Konfigurace pomocí číselných kláves 3)

LG
(Konfigurace pomocí číselných kláves 4)

Panasonic
(Konfigurace pomocí číselných kláves 5)

Philips (Kód možností)
(Konfigurace pomocí číselných kláves 6)

Spuštění konfigurace:
Stiskněte a podržte současně tlačítko „TV ON/OFF“ a příslušné tlačítko s číslem výrobce (1–6) po dobu alespoň 5 sekund, dokud LED dioda dvakrát neblikne. Poté obě tlačítka uvolněte.

Váš SeKi Multi je nyní připraven k použití s požadovanou značkou.

Programování klíčů

Pokud byste chtěli ovládat zařízení jiné značky nebo pokud by jednotlivá tlačítka nefungovala podle očekávání i přes konfiguraci značky, lze každé tlačítko na SeKi Multi snadno naprogramovat individuálně.

Jakákoli stávající konfigurace značky bude přepsána pouze pro nově naprogramované tlačítko a jinak zůstane nezměněna.

Krok 1
Spustit režim učení:
Stiskněte a podržte současně tlačítka „AV“ a „VOL-“ po dobu 5 sekund, dokud se LED dioda nerozsvítí trvale. Poté obě tlačítka uvolněte. Dálkový ovladač je nyní v režimu učení.

Krok 2
Držte oba dálkové ovladače tak, aby infračervené diody (horní) směřovaly na sebe (vzdálenost 2–4 cm).

Krok 3
Stiskněte tlačítko na SeKi Multi, které chcete naprogramovat. LED dioda krátce zabliká.

Krok 4
Nyní stiskněte požadované tlačítko na původním dálkovém ovladači. Pokud je signál přijat správně, LED dioda dvakrát blikne a poté zůstane svítit.

Krok 5
Pro naprogramování dalších tlačítek opakujte kroky 3 + 4.

Krok 6
Ukončit režim učení:
Krátce stiskněte současně tlačítka „AV“ a „VOL–“ a LED dioda zhasne.

Váš SeKi Multi je nyní připraven k použití.

Smart-Copy

Pomocí funkce Smart-Copy můžete snadno zkopírovat již nakonfigurovaný SeKi Multi na druhý SeKi Multi.

Dálkové ovládání A: již naprogramovaný SeKi Multi
Dálkové ovládání A: SeKi Multi k přeprogramování

Krok 1
Spuštění režimu kopírování (A):
Na dálkovém ovladači A stiskněte a podržte současně tlačítka „AV“ a „1“, dokud se LED dioda nerozsvítí trvale.

Krok 2
Držte dálkové ovladače tak, aby infračervené diody směřovaly proti sobě (vzdálenost 2–4 cm).

Krok 3
Spuštění režimu kopírování (B):
Na dálkovém ovladači B stiskněte a podržte současně tlačítka „AV“ a „3“, dokud se nerozsvítí LED dioda. Během kopírování s dálkovým ovladačem nepohybujte.

Krok 4
Synchronní blikání LED diod na obou dálkových ovladačích signalizuje, že proces probíhá. Na konci LED dioda na dálkovém ovladači B třikrát blikne a poté zhasne.

Krok 5
LED dioda v bodě A nyní opět trvale svítí. Chcete-li zkopírovat další prázdný dálkový ovladač, opakujte kroky 2 až 4.
Ukončení režimu kopírování:
Současně krátce stiskněte tlačítka „AV“ a „VOL–“.

Důležité informace (FAQ)
Zkontrolujte kontakt baterie: Pokud SeKi nereaguje, vložte baterie správně a zkontrolujte připojení. U některých baterií je pouzdro velmi silné – v takovém případě kladný pól nemá dostatečný kontakt s cívkou.
Žádné resetování / žádné smazání: Funkce resetování není k dispozici. Pokud je nastavení nesprávné, jednoduše zopakujte konfiguraci značky nebo programování tlačítek.
Během programování (režim učení / inteligentní kopírování)
Čerstvé baterie: Nové baterie v obou dálkových ovladačích (originální + SeKi) zajišťují silný signál.
Pouze infračervené: SeKi funguje pouze s infračervenými signály (IR) – nikoli s Bluetooth nebo rádiem.
Vyhněte se cizímu světlu: Vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo velmi jasným lampám (např. LED stropním svítidlům, akvarijním světlu). Ty mohou rušit infračervený signál.